

INSTALACIÓN REJILLAS

Para facilitar la limpieza y mantenimiento de las canaletas, aconsejamos que las piezas no estén fijadas en el adhesivo cementoso / pegante para baldosa de asentamiento. Siga las siguientes instrucciones:

- Aplicar el adhesivo cementoso / pegante para baldosa en el contrapiso que recibirá la rejilla (en cada lado donde la rejilla irá soportada)
- Coloque sobre el adhesivo cementoso / pegante para baldosa en estado fresco un plástico que exceda la zona de asentamiento.
- Sobre el plástico, asiente la rejilla, nivelándola por la superficie; Este procedimiento tiene la función de formar un soporte ajustado para cada pieza (a la medida "calcando" todas la imperfecciones garantizando soporte completo) esto debido a que las rejillas vienen de un proceso de fabricación artesanal en la cual pueden existir diferencias de espesor o salientes que al momento de colocar la rejilla sin hacer la nivelación necesaria se quiebra.
- Después del tiempo de secado del adhesivo cementoso / pegante para baldosa (obedecer las instrucciones del fabricante), retire la rejilla a continuación remueva el plástico y nuevamente coloque la rejilla en su lugar. La pieza quedara suelta, pero completamente apoyada.
- La rejilla debe contar mínimo con 3 Cm de apoyo a cada lado para garantizar estabilidad y resistencia.

