

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Por favor lea las instrucciones cuidadosamente antes de instalar este productos. KLIPEN no asumirá ninguna responsabilidad por daños causados como resultado de una instalación inadecuada. Todas las instalaciones deben ser realizadas por un experto calificado.

HERRAMIENTAS

Taladro electrico 6 mm, destornillador de estrella y plano, lapiz.

PREPARACIÓN

Los tornillos y los anclajes proporcionados deberán ser aplicados a una pared sólida. Para una pared hueca por favor seleccione y compre accesorios adecuados.

SELECCIÓN DEL SITIO DE INSTALACIÓN

- 1- Seleccione el sitio adecuado en la pared sólida.
- 2- Asegúrese siempre de que no haya tuberías o cableados en el interior de la pared seleccionada.

INSTALACIÓN

- 1- Seleccione el sitio adecuado y coloque el plato en la pared sólida. Marque con el lápiz la posición donde perforará con el taladro. Por favor asegúrese de que no hayan tuberías ni cableados detrás en la pared.
- 2- Escoja una broca adecuada y fíjese en el taladro. Perfore los orificios en la posición marcada en el paso anterior.
- 3- Coloque los anclajes en los orificios. Instale el plato en la pared con los tornillos.
- 4- Coloque el producto sobre el plato y posteriormente ajústelo con una rosca/tornillo hexagonal.

