






PREPARACIÓN

1



2 Ajustar el fluxor al otro extremo para la salida de agua



3

