




MANUAL DE INSTALACIÓN

GRIFERÍA DE LAVAMANOS - STAL BAJA



ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

*Verifique cuidadosamente la lista de accesorios y comuníquese con nuestra empresa o distribuidor en caso de cualquier inconformidad.

1. Cuerpo principal
2. Manguito roscado
3. Anillo O-ring
4. Conjunto de junta
5. Tuerca fija
6. Tornillos (x3 uds)
7. Tubo de entrada (x2 uds)
8. Llave para aireador

NOTAS:

- Los accesorios pueden cambiar sin previo aviso, siempre que no afecten su rendimiento.
- Los dibujos son solo de referencia. El tamaño y la forma del producto corresponden al grifo real.

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Presión para el suministro de agua fría y caliente:
Presión mínima: 0.05 MPa (presión de flujo).
Presión máxima: 1.0 MPa (presión estática).
- No utilice vapor para el suministro de agua caliente.
- **Conexión de tuberías:** de pie frente al grifo: la tubería de agua caliente debe conectarse a la izquierda y la de agua fría a la derecha.
- La temperatura del ambiente de trabajo debe estar por encima de 0 grados. Si no lo está, el grifo podría deformarse o sufrir fisuras por congelación.
- **Temperatura del agua:** 4 °C - 90 °C.



ANTES DE LA INSTALACIÓN

Cuerpo del grifo:

No desmonte el cuerpo principal, ya que ha sido instalado y calibrado con precisión en fábrica.

Limpieza del sistema de suministro de agua:

Asegúrese de limpiar las tuberías de suministro antes de la instalación. Descargue la tubería. Retire polvo y otros residuos para evitar bloqueos.




Perforación del orificio:

Asegúrese de que los orificios de instalación sean del tamaño correcto.


Preparación del cuerpo del grifo:

- Antes de instalar, limpie la suciedad alrededor del orificio de montaje.
- Evite rayar la superficie del cuerpo principal al desembalar el producto. Envuelva la superficie con un paño suave durante la instalación para evitar daños.
- No utilice fuerza excesiva ni herramientas como llaves de tubo para evitar deformaciones o roturas.




INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


1) Coloque el anillo O-ring en la base del grifo e inserte el grifo en el orificio del lavamanos.




2) Coloque el manguito roscado en la rosca del grifo. Luego, coloque el conjunto de junta y enrosque la tuerca fija. Ajuste bien los tornillos para que el grifo quede firme y sin movimiento.



3) Conecte los tubos de entrada (agua fría y caliente) a las llaves de paso. Verifique que las conexiones estén sincronizadas y bien apretadas.



4) Si el aireador no está instalado, usa la llave para aireador para colocarlo en la boquilla del grifo.




VERIFICACIÓN Y PRUEBAS


- Abra las llaves de paso y verifique que no haya fugas en las conexiones.
- Deje correr el agua unos segundos para eliminar residuos o impurezas.
- Ajuste el flujo y la temperatura para comprobar que todo funcione correctamente.

USO

1) Levante la manija para abrir el agua y bájela para cerrar.



2) Gire la manija hacia la izquierda para aumentar el flujo de agua caliente y elevar la temperatura. Para reducir la temperatura, gire en sentido contrario.



PRECAUCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

1. Para garantizar la durabilidad, opere el producto suavemente.
2. Si el flujo de agua está obstruido, desmonte los accesorios de la boquilla para limpiarlos.
3. Evite el contacto directo con las piezas metálicas cuando el suministro de agua caliente esté a alta temperatura, para prevenir quemaduras.
4. No utilice materiales abrasivos como estropajos de nailon o detergentes granulados para limpiar el grifo.
5. Evite el uso de detergentes ácidos, ya que pueden corroer el revestimiento. Si limpia los azulejos cercanos al grifo con detergente ácido, asegúrese de enjuagarlos bien con agua.
6. Cuando el grifo esté muy sucio, límpielo con un paño húmedo y detergente neutro diluido. Luego, séquelo con un paño suave.
7. Si quedan residuos de cosméticos o detergentes en el grifo, lave la superficie con agua y límpiela con un paño suave para evitar que el revestimiento se opaque.

NOTAS

- Debido a la actualización constante del diseño del producto, el objeto real puede diferir de las imágenes, aunque los principios básicos son los mismos.
- Después de la instalación, entregue estas instrucciones al cliente para que las conserve.

CONTACTO

Para mayor información sobre la garantía, información de nuestros productos, repuestos, instalación, mantenimiento y limpieza puede comunicarse en cada país:



• CHILE •
+562 267 89 000
www.mk.cl



• BOLIVIA •
+591 342 95 11
www.tumpar.com.bo



• PERÚ •
01 618 78 00
www.decorcenter.pe



• COLOMBIA •
018000 183326
www.grupodecor.com



• URUGUAY •
094 231 255
www.bosch.com.uy



• GUATEMALA •
• HONDURAS •
• EL SALVADOR •
+502 2421 9000
www.ferco.com.gt