


SANITARIO SMART OSAKA



Muchas gracias por la adquisición de su sanitario SMART OSAKA. Por favor lea cuidadosamente las instrucciones previo a su instalación y conserve este manual para futuro mantenimiento y referencia.

SANITARIO SMART OSAKA

PRECAUCIONES




Advertencia: Para evitar una descarga eléctrica

- No coloque el producto en un lugar donde pueda mojarse.
- No deje caer el control remoto en el agua.
- No rocíe agua sobre el producto ni sobre el enchufe

Advertencia: Para prevenir posibles quemaduras, descargas eléctricas, incendios y lesiones

- Los niños pequeños y los usuarios con sensibilidad reducida a la temperatura deben estar acompañados por otras personas al usar este producto. Además, apague o reduzca la temperatura del asiento.
- El uso del producto está limitado a las funciones descritas en el manual. No lo utilice con otros equipos.
- No continúe usando el producto si está averiado, dañado o ha sido sumergido en agua. Envíelo al centro de reparación autorizado.
- Asegúrese de que los cables no estén dañados por quemaduras.
- No utilice este producto si no está en pleno uso de sus facultades.
- No enchufe ni obstruya el tubo del producto.
- No utilice en exteriores.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

<ul style="list-style-type: none"> • No rocíe orina sobre el spray. • Desenchufe el producto cuando haya tormentas eléctricas. • Está estrictamente prohibido enjuagar directamente con agua. • No limpie el asiento ni la tapa con un paño seco o papel higiénico. 	<p>No abra el aro del asiento ni la tapa de manera brusca, ya que podría causar grietas o fallas en el funcionamiento.</p> 
<p>Por favor, tome medidas antifreezing para evitar daños por congelación.</p> 	<p>No coloque calentadores cerca de este producto, ya que podría causar decoloración o mal funcionamiento.</p> 


Este producto es un dispositivo eléctrico. No lo instale en un lugar donde pueda ser salpicado por agua o expuesto a alta humedad. Si se usa en el baño, instale una ventilación para mantener una buena circulación de aire.

La toma de corriente para la distribución de energía debe configurarse de la siguiente manera:

- La posición del enchufe eléctrico debe estar al menos a 0.3 metros sobre el suelo y lo más alejada posible de la bañera.
- La conexión del enchufe eléctrico debe incluir un interruptor de fuga a tierra de alta sensibilidad y tipo rápido (con una corriente de respuesta no superior a 15 mA) o utilizar un transformador de aislamiento de al menos 1.5 KVA y no más de 3 KVA para protección.

El producto debe estar conectado a una toma de tierra para garantizar una conexión segura. Si no se realiza una conexión a tierra adecuada, existe el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.

Nota: El tratamiento de puesta a tierra mencionado aquí significa que la resistencia de tierra debe ser inferior a 1000Ω y que los cables de tierra del cuadro de distribución deben ser de cobre con un diámetro superior a 1.6 mm. Al usar el producto en el baño, confirme que el enchufe de alimentación ha sido tratado con silicona para garantizar su impermeabilización.

 <p>PRECAUCIÓN</p>	<p>Aviso de riesgo de quemaduras por calor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reduzca o apague la temperatura del asiento si va a permanecer sentado en el sanitario por un período prolongado. • Ajuste la temperatura a la temperatura ambiente cuando las siguientes personas utilicen el asiento para un secado suave: Niños, ancianos, personas enfermas o con discapacidad. Personas que hayan tomado somníferos, estén ebrias o extremadamente cansadas. <p>No utilice una fuente de alimentación distinta a AC 110V/110V, ya que podría provocar un incendio.</p> <p>Mantenga los cigarrillos y otras fuentes de ignición alejadas del producto, ya que pueden causar incendios.</p> <p>No utilice enchufes flojos o inestables, ya que podrían provocar incendios o descargas eléctricas.</p>	<p>No rocíe agua ni enjuague la esencia del producto ni el enchufe de alimentación. Puede provocar un incendio o una descarga eléctrica. Puede causar daños en el sanitario, filtraciones o deterioro en interiores.</p> <p>Si no va a usar el producto por un largo período, desenchufe el cable de alimentación. Por seguridad, siempre desenchúfelo cuando no esté en uso. Antes de volver a utilizarlo, deje correr el agua durante un minuto.</p> <p>No deseché otros objetos en el sanitario, excepto orina y heces. Puede provocar obstrucciones y desbordamientos de aguas residuales.</p> <p>No desenchufe el cable de alimentación con las manos mojadas. Puede causar una descarga eléctrica. No retuerza ni dañe la entrada de agua. Puede causar fugas de agua.</p>
--	---	--

SANITARIO SMART OSAKA



RESTRICCIONES

No continúe usando el producto cuando presente fallas.

Si ocurre lo siguiente, desenchufe el cable de alimentación, cierre la válvula de ángulo de entrada y detenga el suministro de agua:

- Fugas en el sanitario de cerámica.
- Aparición de grietas.
- Sonido o olor anormal.
- Sobrecalentamiento anormal.
- Obstrucción del sanitario.

Si se continúa utilizando en condiciones de falla, podría provocar incendios, descargas eléctricas o problemas de filtración en interiores.

No desmonte, repare ni modifique el producto sin autorización. Podría causar incendios o descargas eléctricas.

No instale este producto en lugares de exposición directa al agua o que reciba exceso de salpicaduras. Podría causar incendios o descargas eléctricas.



No dañe el cable de alimentación ni el cable del asiento del sanitario. No jale, no modifique, no caliente, no doble forzosamente y no coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación ni sobre la conexión del asiento del sanitario. Podría causar incendios, descargas eléctricas o cortocircuitos. Si el cable de alimentación está dañado, comuníquese con un profesional para su reparación.

No use cables de extensión, ya que podrían causar incendios o descargas eléctricas. No conecte cables adicionales ni utilice alargadores, ya que podrían provocar incendios o descargas eléctricas.

No use agua no potable, ya que podría causar irritación en la piel y otros problemas de salud.

INSTRUCCIONES DE PRIMER USO


1. Inserte el enchufe de alimentación en una toma de corriente de CA (AC) de 110 V.
2. Confirme si el indicador del panel de visualización digital está encendido.
3. Verifique si la válvula de entrada de agua está abierta.
4. Asegúrese de que la manguera entre la válvula de ángulo de la pared y la válvula de entrada del sanitario esté correctamente instalada.



Precaución - Verificaciones antes de usar:

- Revise si la cabeza del rociador y la tubería de agua tienen fugas; seque todas las partes de la tubería y verifique con papel secante.
- Presione el asiento alrededor del sensor del asiento y escuche si emite algún sonido.
- Verifique si las funciones de limpieza, secado, desodorización automática y descarga automática funcionan correctamente.
- Asegúrese de que la estructura amortiguada funcione correctamente.
- Compruebe las funciones de limpieza, secado y desodorización automática y asegúrese de que el sensor esté activado. Durante la limpieza, cubra y bloquee la boquilla del rociador para evitar salpicaduras.

Sensor del asiento



Advertencia - Conecte firmemente los cables de tierra

- El enchufe de este producto es de tres fases (con cable de tierra).
- Existe riesgo de descarga eléctrica en caso de falla o fuga de electricidad.
- Si la toma de corriente no cuenta con una conexión a tierra, consulte con una empresa de instalación eléctrica.



No utilice una fuente de alimentación distinta a CA 110V/110V; realice el cableado de acuerdo con las normativas correspondientes.













- El uso de una fuente de alimentación incorrecta puede causar incendios fácilmente.

Funciones del control remoto:

- Cambio del interruptor de radar al modo de cubierta con el pie: Mantenga presionado el botón de la cubierta en el control remoto durante 5 segundos.
- Activar/desactivar el enjuague de agua sin asiento: Mantenga presionado el botón de descarga automática en el control remoto durante 5 segundos.
- Activar/desactivar la descarga al cerrar la tapa: Mantenga presionados al mismo tiempo los botones de cubierta y descarga en el control remoto.




SANITARIO SMART OSAKA

FUNCIONES DEL CONTROL REMOTO (VERSIÓN CON APERTURA DE TAPA/ASIENTO AUTOMÁTICA)

<p>Detener: Puede detener la limpieza de glúteos, la limpieza femenina, el secado y otras funciones en operación.</p> 	<p>Aspersión/Masaje: Presione este botón cuando esté sentado. La boquilla de limpieza rociará en una posición fija durante 2 minutos y luego se detendrá automáticamente.</p> 	<p>Bidet/Masaje: Presione este botón cuando esté sentado. La boquilla de limpieza rociará en una posición fija durante 2 minutos y luego se detendrá automáticamente.</p> 
<p>Secado: Presione este botón cuando esté sentado para iniciar el secado con aire caliente. El secado se detendrá automáticamente después de 3 minutos.</p> 	<p>Ajuste de la Boquilla: Presione este botón durante la limpieza de glúteos o femenina para ajustar la posición de la boquilla sin usar la función de limpieza removible.</p> 	<p>Ajuste de Presión de Limpieza: Permite aumentar o disminuir la presión del agua de limpieza. Puede ajustarse a débil, media, fuerte o máxima.</p> 
<p>Tapa: Presione este botón para abrir automáticamente la tapa del asiento y presione nuevamente para cerrarla.</p> 	<p>Asiento: Presione este botón para abrir automáticamente el asiento y presione nuevamente para cerrarlo.</p> 	<p>Descarga: Presione este botón para activar la descarga y enjuague de desechos.</p> 
<p>Temperatura del Agua: Se pueden ajustar 4 niveles:</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Nivel 1: Temperatura ambiente • Nivel 2: 34°C • Nivel 3: 37°C • Nivel 4: 40°C 	<p>Temperatura del Asiento: Se pueden ajustar 4 niveles:</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Nivel 1: Temperatura ambiente • Nivel 2: 34°C • Nivel 3: 37°C • Nivel 4: 40°C 	<p>Temperatura del Aire: Se pueden ajustar 4 niveles:</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Nivel 1: Temperatura ambiente • Nivel 2: 35°C • Nivel 3: 45°C • Nivel 4: 55°C


















ENLAZAR EL CONTROL REMOTO: Gire la perilla hasta la posición de limpieza de glúteos y manténgala durante 3 segundos. Tras escuchar un sonido, presione cualquier botón del control remoto para completar la configuración. Si el control remoto no responde en el primer intento, deberá volver a codificarlo.

<p>Limpieza para bebés: Después de que el bebé esté sentado, presione el botón de limpieza para bebés. La limpieza de la zona se iniciará automáticamente y la presión de lavado se ajustará al nivel más bajo automáticamente. Cambiará a limpieza móvil si se presiona una vez más y se detendrá automáticamente cuando presione el botón de "stop".</p> 	<p>Limpieza de la Boquilla: La boquilla se extenderá y expulsará agua para su limpieza.</p> 	<p>Luz Nocturna: Puede encenderse o apagarse cuando el sanitario esté encendido.</p> 
---	---	---

SANITARIO SMART OSAKA

FUNCIONES DEL CONTROL REMOTO (VERSIÓN SIN APERTURA DE TAPA/ASIENTO AUTOMÁTICA)

<p>Detener: Puede detener la limpieza de glúteos, la limpieza femenina, el secado y otras funciones en operación.</p> 	<p>Aspersión/Masaje: Presione este botón cuando esté sentado. La boquilla de limpieza rociará en una posición fija durante 2 minutos y luego se detendrá automáticamente.</p> 	<p>Bidet/Masaje: Presione este botón cuando esté sentado. La boquilla de limpieza rociará en una posición fija durante 2 minutos y luego se detendrá automáticamente.</p> 
<p>Secado: Presione este botón cuando esté sentado para iniciar el secado con aire caliente. El secado se detendrá automáticamente después de 3 minutos.</p> 	<p>Ajuste de la Boquilla: Presione este botón durante la limpieza de glúteos o femenina para ajustar la posición de la boquilla sin usar la función de limpieza removible.</p> 	<p>Ajuste de Presión de Limpieza: Permite aumentar o disminuir la presión del agua de limpieza. Puede ajustarse a débil, media, fuerte o máxima.</p> 
<p>Descarga: Presione este botón para activar la descarga y enjuague de desechos.</p> 	<p>Limpieza de la Boquilla: La boquilla se extenderá y expulsará agua para su limpieza.</p> 	<p>Luz Nocturna: Puede encenderse o apagarse cuando el sanitario esté encendido.</p> 
<p>Temperatura del Agua: Se pueden ajustar 4 niveles:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nivel 1: Temperatura ambiente Nivel 2: 34°C Nivel 3: 37°C Nivel 4: 40°C 	<p>Temperatura del Asiento: Se pueden ajustar 4 niveles:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nivel 1: Temperatura ambiente Nivel 2: 34°C Nivel 3: 37°C Nivel 4: 40°C 	<p>Temperatura del Aire: Se pueden ajustar 4 niveles:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nivel 1: Temperatura ambiente Nivel 2: 35°C Nivel 3: 45°C Nivel 4: 55°C 
<p>Limpieza para bebés: Después de que el bebé esté sentado, presione el botón de limpieza para bebés. La limpieza de la zona se iniciará automáticamente y la presión de lavado se ajustará al nivel más bajo automáticamente. Cambiará a limpieza móvil si se presiona una vez más y se detendrá automáticamente cuando presione el botón de "stop".</p> 	<p>Enlazar el control remoto: Gire la perilla hasta la posición de limpieza de glúteos y manténgala durante 3 segundos. Tras escuchar un sonido, presione cualquier botón del control remoto para completar la configuración. Si el control remoto no responde en el primer intento, deberá volver a codificarlo.</p> 	



INSTRUCCIONES DE LA PERILLA LATERAL:

- **Encender/Apagar:** Mantenga presionada la perilla durante más de 3 segundos.
- **Limpieza de Glúteos:** Gire la perilla hacia la izquierda.
- **Limpieza Femenina:** Gire la perilla hacia la derecha.
- **Detener:** Presione la perilla una vez.
- **Descarga de Agua:** Presione la perilla una vez antes de sentarse.
- **Secado con Aire Caliente:** Presione la perilla una vez mientras está sentado.
- **Descarga sin electricidad:** Conecte la batería de reemplazo, presione la perilla por 3 segundos durante el corte eléctrico para iniciar la descarga.

SANITARIO SMART OSAKA

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DEL MINI PANEL DE CONTROL INTELIGENTE

Tapa: Presione este botón para abrir automáticamente la tapa del asiento y presione nuevamente para cerrarla.

Descarga: Presione este botón para activar la descarga y enjuague de desechos.

70.0mm

Emparejamiento de la Placa de Control Inteligente: Gire la perilla lateral a la posición de lavado de cadera durante aproximadamente 3 segundos. Después de escuchar un sonido, presione el botón de descarga de la Placa de Control Inteligente para completar el emparejamiento.

Reemplazo de la Batería de la Placa de Control Inteligente: Gire la Placa de Control Inteligente 45 grados en sentido antihorario para retirarla. Reemplace la batería de celda modelo CR2032 por una del mismo tipo y luego gírela en sentido horario para finalizar el reemplazo.

FUNCIONES DEL PANEL TOUCH

INSTRUCCIONES DE TEMPERATURA

Temperatura del viento táctil con cuatro niveles ajustables.

Temperatura del agua táctil con cuatro niveles ajustables.

Temperatura del asiento táctil con cuatro niveles ajustables.

INSTRUCCIONES DE PERFIL DE USUARIO

1

USUARIO 1:

- Presione el botón de usuario 1 por un corto tiempo al encender la máquina del inodoro.
- Presione el botón de usuario 1 durante aproximadamente 3 segundos para almacenar los datos del usuario 1.

2

USUARIO 2:

- Presione el botón de usuario 2 por un corto tiempo al encender la máquina del inodoro.
- Presione el botón de usuario 2 durante aproximadamente 3 segundos para almacenar los datos del usuario 2.

*Las funciones del panel touch son opcionales. Por favor consulte su proveedor antes de la compra si este producto las incluye.

FUNCION DE PERILLA DE DOBLE CARA

Operación de la Perilla del Lado Izquierdo

Sin estar sentado:

- Presione brevemente el botón central para activar la descarga.
- Mantenga presionado el botón central para encender/apagar.

Después de sentarse:

- Gire hacia adelante para activar el lavado femenino.
- Gire nuevamente hacia adelante para activar el lavado femenino en movimiento.

Después de sentarse:

- Se inicia la función de secado.
- Mantenga presionado el botón central para activar la descarga en caso de falla eléctrica

Después de sentarse:

- Gire hacia atrás para activar el lavado de cadera.
- Gire nuevamente hacia atrás para activar el lavado de cadera en movimiento.

Presione brevemente para activar el modo de lavado para hombres mayores.
Mantenga presionado para activar el modo de lavado para mujeres mayores.

Gire en el sentido horario para ajustar la temperatura del agua (4 niveles en ciclo).


Gire en el sentido contra horario para ajustar la temperatura del asiento (4 niveles en ciclo).

*Dependiendo del modelo de su producto, hay diferentes métodos de control. Por favor lea atentamente sus funciones en este manual.

SANITARIO SMART OSAKA

USO DE LÍQUIDO DE ESPUMA EN SU SANITARIO SMART

1.



- Abra la cubierta trasera de adsorción y luego abra la tapa de la caja de espuma.
- Vierta el líquido espumante hasta un llenado adecuado.
- Tenga cuidado de no llenar completamente el compartimiento para evitar desbordes.

2.



- Coloque nuevamente la tapa de la caja después de agregar el líquido.
- Cierre la cubierta trasera de adsorción.

*Dependiendo del modelo de su producto, hay diferentes métodos de control. Por favor lea atentamente sus funciones en este manual.

USO DE LA FUNCIÓN AROMATERAPIA EN SU SANITARIO SMART (TIPO A)

1.



Abra la cubierta trasera de adsorción en la tapa superior del inodoro. Colóquela sobre una superficie plana y busque la pieza de aromaterapia en la caja.

2.



Coloque la pieza de aromaterapia original (o puede comprar su aroma favorito en una tienda en línea).

3.



Abra el frasco de aceite esencial y agregue 2-3 gotas en la pieza de aromaterapia. Nota importante: No vierta aceite esencial directamente en la máquina.

4.



Instale la cubierta trasera de adsorción en su posición original. Cierre la caja y estará lista para su uso.

USO DE LA FUNCIÓN AROMATERAPIA EN SU SANITARIO SMART (TIPO B)

1.



Abra el broche de la caja de fragancia en la parte trasera de la cubierta inteligente y retire la caja de fragancia.

2.



Busque el círculo de aromaterapia y coloque la pieza de aromaterapia original (también puede agregar su aceite esencial favorito).

3.



Abra el frasco de aceite esencial y agregue 2-3 gotas en la pieza de aromaterapia. Nota importante: No vierta aceite esencial directamente en la máquina para evitar daños.

4.



Vuelva a colocar la caja de fragancia en su posición original y cierre la cubierta. La función de aromaterapia estará lista para su uso.

SANITARIO SMART OSAKA

DESCRIPCIÓN DE OTRAS FUNCIONES

Descarga por Conducción Manual:

- Presione el control remoto o la placa de control inteligente para iniciar la función de descarga. (Para apertura manual de la tapa).

Apertura Manual por Conducción de la Mano y Función de Volteo:

- Presione el control remoto o la placa de control inteligente para abrir/cerrar la tapa y el asiento automáticamente. (Para apertura automática de la tapa).

Función de Apertura Automática por Radar:


- Al acercarse al inodoro, la tapa se abrirá automáticamente.
- Al alejarse, el asiento se cerrará automáticamente y se activará la descarga. (Para apertura automática de la tapa).

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DIARIO

NOTA: Antes de realizar cualquier limpieza o mantenimiento, asegúrese de desconectar el enchufe de alimentación y apagar el suministro eléctrico.


Métodos de Limpieza y Mantenimiento del Sanitario Inteligente:

- Limpie con un paño suave humedecido con agua.
- Si la suciedad no se elimina de inmediato, podría ser más difícil de limpiar con el tiempo, por lo que se recomienda limpiarla con agua regularmente.
- La electricidad estática puede atraer polvo, lo que puede hacer que el producto se vea negro o sucio. Limpiarlo con agua ayuda a prevenir la acumulación de estática.
- El cuerpo de cerámica puede separarse del asiento del sanitario para facilitar la limpieza entre ambos.




Limpieza y Mantenimiento de la Boquilla:

- Si hay suciedad en la boquilla, límpiela con un cepillo pequeño, como un cepillo de dientes.
- No estire ni doble la boquilla, ya que podría dañarse.



Limpieza del Enchufe de Alimentación:


- Limpie regularmente el polvo del enchufe de alimentación.
- Antes de limpiarlo, desconéctelo de la toma de corriente y páselo con un paño seco.
- Precaución: Una mala aislación del enchufe puede causar incendios.




SANITARIO SMART OSAKA

INSTALACIÓN DEL SANITARIO

Consulte el siguiente diagrama de referencia para las conexiones de drenado, entrada de agua y eléctricas. Las dimensiones son sugeridas, considere una holgura de 1 a 2 centímetros para sus instalaciones.



El tomacorriente debe estar protegido contra salpicaduras, con interruptor automático con polo a tierra y de capacidad de 10A.



*Unidad en cm.

INSTRUCCIÓN PARA CONEXIÓN DE ENTRADA DE AGUA

Tubería de entrada de agua de polietileno



Instrucción para referencias con tanque de agua.



Instrucción para referencias sin tanque de agua.

SANITARIO SMART OSAKA

DIAGNÓSTICO Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Síntoma	Posible causa	Solución
El producto no funciona	Verifique si el enchufe o la toma de corriente están flojos.	Verifique el circuito eléctrico.
	Compruebe si hay una fuga eléctrica (la luz del enchufe con protección contra fugas no está encendida).	Desenchufe el producto y vuelva a conectarlo después de un tiempo. Presione el interruptor de reinicio del enchufe con protección contra fugas. Si el problema persiste, desconecte el producto y solicite reparación.
No sale agua en la función de rociado	Verifique si hay un corte de agua.	Espere a que se restablezca el suministro de agua.
	Revise si la válvula de ángulo está cerrada.	Abra la válvula de ángulo.
	Revise si el filtro de entrada está obstruido	Limpie o reemplace el filtro de entrada.
Limpieza con poca presión	Inspeccione la tubería de entrada para ver si está doblada.	Desbloquee o reemplace la tubería de entrada si está doblada.
	Compruebe si la presión de limpieza está configurada en el nivel más bajo.	Ajuste la presión del agua según el manual de instrucciones.
Chorro de agua desordenado	Revise si el filtro de entrada está obstruido.	Limpie o reemplace el filtro de entrada.
	Puede haber un funcionamiento anormal.	Desenchufe el producto durante un minuto y vuelva a encenderlo.
La temperatura del agua insuficiente	Verifique si la temperatura del agua está configurada en un nivel bajo.	Ajuste la temperatura del agua según las instrucciones.
	Compruebe si la función de masaje de agua fría y caliente está activada.	Desactive la función de masaje de agua caliente y fría.
El sanitario gotea constantemente	Posible fallo en la válvula solenoide.	Contacte a un técnico profesional para su reparación.
Mal funcionamiento del control remoto	Batería baja en el control remoto.	Reemplace las baterías.
Secado o temperatura del asiento demasiado baja / No caliente	La temperatura está configurada en un nivel bajo o normal.	Ajuste la temperatura según el manual.
	La función de ahorro de energía está activada.	Desactive la función de ahorro de energía según el manual.
La tapa/asiento cae demasiado rápido	Falla en la función de descenso amortiguado.	Contacte a un técnico profesional para revisar la función de descenso amortiguado.
La función de limpieza no funciona correctamente	El asiento o la tapa no se abren o cierran (solo en modelos con apertura automática).	Retire cualquier objeto duro que obstruya la zona del asiento.
	Falla en la función de descenso amortiguado.	Ajuste el área de detección del sensor del asiento.
	La energía bajo su potencia súbitamente y vuelve a su estado normal.	Desenchufe el producto por un minuto y vuelva a conectarlo.
	Obstrucción en la zona de detección del asiento.	Si el sensor sigue fallando, contacte a un técnico profesional.
El asiento o la tapa no se abren o cierran (solo en modelos con apertura automática).	Falla en la función de descenso amortiguado.	Desenchufe el producto por un minuto y vuelva a conectarlo. Si el sensor sigue fallando, contacte a un técnico profesional.
Descarga insuficiente o ineficaz	Bloqueo en el filtro.	Limpie el filtro según las instrucciones.
	Tubería doblada.	Verifique que las tuberías no estén dobladas y que la línea de suministro de agua esté despejada.
No hay efecto sifón a pesar de una presión normal	Escape de aire en la salida de desagüe.	Contacte a un técnico profesional para su reparación.
	Obstrucción en el sifón en S.	Si la tubería está obstruida, compre un desatascador adecuado o contacte a un técnico profesional.
Descarga no es limpia a pesar de una presión normal	Falla de la válvula de descarga.	Contacte a un técnico profesional para su reparación.

SANITARIO SMART OSAKA

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

Especificaciones Técnicas:

- Voltaje nominal: 110V ±10%, 60Hz
- Potencia nominal: 1350W

Sistema de Agua

- Temperatura del agua de entrada: 15°C
- Caudal de descarga: 750 ml/min
- Temperatura del agua de salida: 40°C

Funciones de Limpieza

- Limpieza de glúteos: -700 ml/min
- Limpieza femenina: -700 ml/min

Calentamiento y Temperaturas

- Temperatura de salida del agua: Normal, 34°C, 37°C, 40°C (4 niveles)
- Tipo de calentador de agua: Instantáneo
- Potencia del calentador de agua: 1350W
- Temperatura del asiento: Normal, 34°C, 37°C, 40°C (4 niveles)
- Potencia del calentador del asiento: 40W
- Temperatura del aire caliente: Normal, 35°C, 45°C, 55°C (4 niveles)

Presión de Agua

- Con tanque de agua:
 - Presión mínima: 0.06 Mpa
 - Presión máxima: 0.75 Mpa (estática)
- Sin tanque de agua:
 - Rango de presión: 0.15-0.75 Mpa (estática)
 - Consumo aproximado: 5L de agua en 15 segundos

Otros Parámetros

- Posición del rociador: Ajustable (hacia adelante y atrás)
- Ángulo de rociado: 5°-40°.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD (LEA ANTES DE USAR)

Las siguientes precauciones están relacionadas con la seguridad y deben seguirse estrictamente.

Este producto es un dispositivo eléctrico. No instale en lugares con alta humedad o donde pueda ser salpicado por agua. Si se usa en un baño, asegúrese de contar con una ventilación adecuada para mantener un buen flujo de aire.



Configuración del Enchufe de Alimentación

La toma de corriente debe estar al menos a 30 cm del suelo y ubicada lo más lejos posible de la bañera. Se recomienda el uso de un interruptor de fuga a tierra de alta sensibilidad y tipo rápido, con una corriente de respuesta de 15 mA o menos, o un transformador de aislamiento de entre 1.5 KVA y 3 KVA para protección.

Advertencia: Conecte Firmemente los Cables a Tierra

El enchufe de este producto es de tres fases (con cable de tierra). En caso de fallo o fuga eléctrica, existe riesgo de descarga eléctrica si el producto no está correctamente conectado a tierra. Si su toma de corriente no tiene conexión a tierra, consulte a un electricista calificado. Solo use una fuente de alimentación de AC 110V/110V y realice el cableado según las regulaciones pertinentes.



Notas Importantes Sobre la Conexión a Tierra

La resistencia de conexión a tierra debe ser inferior a 1000 Ω. Los cables de tierra del tablero eléctrico deben ser de cobre con un diámetro mayor a 1.6 mm. Si se usa en un baño, verifique que el enchufe esté tratado con silicona para impermeabilización.



Usar una fuente de alimentación incorrecta puede causar incendios.